

Palīgs Go3 straumētāja uzstādīšanai



Go3 straumētājs

To ir iespējams savienot
ar dažādām ierīcēm.



Atmiņas kartei (Micro SD)

Zibatmiņai, datorpei,
klaviatūrai (USB2.0)

Strāvas vadam (DC)

Interneta kabelim (LAN)

HDMI vadam (HDMI)

Audiosistēmai (Optical)

Virszemes TV antenai (RF)



Go3 pulsts sagatavošana

Ieliec baterijas Go3 pultī.




**Straumētāja
pieslēgšana
elektrībai**



Straumētāja savienošana ar TV

Ievieto HDMI vadu atbilstošajā straumētāja un televizora pieslēgvietā.



Signāla avota izvēle

Ieslēdz televizoru. Nospied TV pults pogu "Source" un izvēlies HDMI savienojumu.





Tālākajās darbībās izmanto
tikai straumētāja pulti





Valodas izvēle

Ar Go3 pults palīdzību TV ekrānā izvēlies valodu.



Interneta pieslēgšana

Ja straumētājs nav savienots ar interneta kabeli, tad izvēlies Wi-Fi tīklu.



Pieslēgšanās Google kontam


Izvēlies vienu no diviem variantiem, kā pieslēgties savam Google kontam.

Tu nevarēsi izvēlēties pirmo variantu, ja straumētājs būs pievienots internetam ar Ethernet kabeli.

Svarīgi!

Ja Tev nav sava Google konta, tad izveido to šeit:

accounts.google.com/signup
no sava datora vai telefona.



Izmantojiet savu tālruni vai klēpjdatoru

Izmantojiet savu paroli

Izmantojiet savu tālruni vai klēpjdatoru

Izmantojiet savu paroli

Izmantojiet savu tālruni vai klēpjdatoru


Izmantojiet savu paroli

Apstiprināšana

Apstiprini pakalpojumu
sniegšanas noteikumus un
konfidencialitātes politiku.
Savukārt turpmāko noteikumu
apstiprināšana nav obligāta.


Pieņemt

Google pakalpojumu
noteikumu skatīšana



Automātiska visu aplikāciju atjaunināšana

Šādi izskatās straumētāja pamata skats, kur vari redzēt Go3, Google Play Store un citas pieejamās aplikācijas. Lai izvairītos no traucējumiem un nepilnībām, uzgaidi, kamēr aplikācijas tiek atjauninātas. Tas var aizņemt līdz 10 minūtēm.





10 min

Go


Gaida atjauninājumu

Manuāla Go3 aplikācijas atjaunināšana



Ērtākai Go3 lietošanai

Lai pārvirzītu Go3 aplikāciju uz rindas sākumu, nospied pults pogu "OK" un turi to nospiestu 3 sekundes. Tad ar pults pogu "bulta pa kreisi" pārvieto Go3 aplikāciju uz rindas sākumu un nospied vēlreiz "OK".



Go3 ir tavā TV

Tavā televizorā ir pieejama Go3 televīzija.

Turpmāk ikreiz, kā ieslēgsi televizoru un straumētāju, Go3, Google Play Store un citas aplikācijas Tevi jau gaidīs.

Lai patīkama skatīšanās!

Izbaudi visu, ko sniedz Go3.

